



## הוראות הפעלה ראשוניות למצלמת נסתרת במתג חשמל לפי גלאי נפח

### פעולות ראשונות-

1. יש להסיר את מסגרת כיסוי פלסטיק מהמתג (ציור דוגמא מופיע בהוראות באנגלית שמצורפות) ולחבר כבל USB המצורף לערכה בין המצלמה למחשב. (או שנאי 5V לא כלול בערכה).

\*במהלך הטעינה אור ירוק יופיע בסיום האור יכבה.

2. יש להכניס כרטיס זיכרון מיקרו SD (תומך עד 32GB) למגירה בדופן הצדדית של המצלמה. (ראה מספר 3 בשרטוט).

### הפעלה/כיבוי הקלטה-

יש להעביר כפתור הפעלה למצב ON (ראה מספר 1 בשרטוט) לד כחול יידלק המכשיר מופעל ובזמן ההקלטה יידלק לד אדום בנוסף.

\*כל הגדרות המכשיר נמצאות בדופן הצדדית של המתג, ניתן לבחור בין איכות HD או VGA (ראה כפתור 4).

יש אפשרות לשנות למצב צילום תמונות (ראה כפתור 5) שאומר שברגע שהחיישן מזהה דמות מולו הוא יתחיל לצלם סדרה של 3 תמונות כל פעם שהחיישן ירגיש שינוי, זאת גם אפשרות טובה למעקב וחסכון יעיל בשימוש סוללה ונפח זיכרון.

### צפייה ומחיקת הקלטות דרך המחשב-

כדי להעביר את ההקלטות למחשב, יש לחבר את העכבר למחשב בעזרת כבל USB המצורף, להעביר את כפתור ההפעלה למצב ON, אור כחול ידלק, המחשב יזהה את המכשיר כהתקן נייד ויפתח חלון חדש שבו יופיעו כל ההקלטות. לחיצה על הקבצים תנגן את ההקלטות, ומחיקת הסרטים תתבצע דרך תיקייה זו.

### כוון שעה ותאריך-

לחץ על הלחצן הימני של העכבר בשולחן העבודה ובחר בשורת NOTE PAD ע"מ ליצור קובץ txt.

פתח קובץ חדש, הקלד שעה ותאריך לפי הפורמט הבא 2015-04-25 14:00:00, שים לב השעה צריכה להיות בפורמט של 24 שעות.

קרא לקובץ בשם settime.txt ושמור.

הדלק את המצלמה וחבר למחשב באמצעות כבל ה-USB.

העתק את הקובץ שיצרת ישירות אל התיקייה (חלון) הראשית שנפתחת בעת חיבור המצלמה למחשב ולא אל תוך תיקייה מסוימת.

נתק באופן בטוח את המצלמה מהמחשב, הדלק את המצלמה וכבה אותה מיידית-כעת תהליך כוון השעון הפנימי הושלם.

**\*הוראות הפעלה מפורטות יותר בשפה האנגלית מצורפות לערכה.**